

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA GARRAFERA E-581



011-4687-5218



WWW.EIFFELSR.L.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

ADVERTENCIAS

- La estufa portátil debe usarse siempre siguiendo las instrucciones, léalas atentamente y consérvelas en lugar seguro.
- La estufa portátil debe usarse en lugares ventilados, sin humedad ni corrientes de aire y lejos de cortinas u otros materiales inflamables.
- Deben respetarse las siguientes distancias mínimas con paredes vecinas: 20 cm. a los lados y 150 cm. al frente.
- La rejilla de protección de este aparato está diseñada para prevenir riesgos de incendio y quemaduras, ninguna de sus partes debe ser desmontada.
- No apoye ropa u otros materiales sobre la estufa porque, además de peligro de incendio, su presencia puede perjudicar el funcionamiento del aparato.
- **No tape el artefacto cuando este funcionando, esto podría causar un recalentamiento peligroso y peligro de incendio.**
- Recomendamos cerrar la llave de la garrafa si no la utiliza, especialmente en horario nocturno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **Siempre, al realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, debe cerrar la llave de la garrafa.** Saque el polvo del aparato con un paño suave y húmedo, solamente cuando la estufa esté apagada y fría.
- **NO utilice solventes o detergentes abrasivos, así como no se debe raspar con elementos metálicos, ya que ello deteriora el esmaltado y la simbología indicadora grabada en el frente.**
- Si la estufa no se utiliza por un periodo largo, tápela para su mejor conservación.

INSTRUCCIONES DE USO: **IMPORTANTE**

- NO transformar a gas natural.
- NO usar en lugares sin ventilación permanente

- El cumplimiento de estas indicaciones **EVITARAN RIESGOS PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA.**
- Un incorrecto uso puede causar daño a personas, animales o cosas con relación a las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable

ENCENDIDO

- Abra la garrafa, verifique que no haya pérdida de gas.
- Presione la perilla y rótelas a la posición **MAX**, mantenga presionada la perilla por 3 segundos y con ella presionada, pulse una o más veces el botón de encendido piezoeléctrico hasta que encienda la cámara. Siga presionando la perilla por 30 segundos para que actúe la válvula de seguridad. Una vez que deje de presionar la perilla, la estufa estará funcionando normalmente.
- Si la estufa se apaga, repita la operación de encendido dejando transcurrir 1 minuto entre operación y operación.
- Para apagar la estufa, gire la perilla a posición O y cierre la llave de la garrafa.
- Si observa un mal o defectuoso funcionamiento, cierre la llave de gas y solicite servicio de asistencia técnica
- **NUNCA BUSQUE PERDIDA DE GAS CON LLAMA**, si lo requiere utilice espuma de jabón en las uniones.